Feuille de données techniques

Rico®

Nettoyant pour pinceaux et peinture

Nature du produit

Données techniques

Base:	détergent concentré
Composants:	< 15%: agents tensio-actifs non ioniques <5%: polycarboxylate, phosphate, parfum
Densité:	1.00 - 1.04 g/ml
Valeur de pH:	11 - 12
Couleur:	incolore
Odeur:	frais
Apparence:	transparent, liquide

Conditionnement

Art. n°	533937
Contenance	bidon de 500 ml avec fermeture rabattable
Durabilité	2 ans à partir de la fabrication

Domaine d'application comme nettoyant pour pinceaux

Verser le nettoyant pour pinceaux et peinture Rico® pur ou dilué de 1 pour 2 à 1 pour 3 dans le récipient de nettoyage ou sur le pinceau et laisser agir env. 12 heures selon l'état de salissure.

Utilisation comme nettoyant pour peinture

Enduire un linge doux du nettoyant pour pinceaux et peinture Rico® et frotter les salissures ou les éclaboussures de peinture. Bien humecter les taches de peinture tenaces avec le nettoyant pour pinceaux et peinture Rico® , laisser agir et enlever en frottant. Le produit peut aussi être versé directement sur les taches de peinture à l'aide du flacon vaporisateur. Ôter ensuite avec un linge doux ou un non-tissé.
Utiliser le produit non dilué et uniquement sur des subjectiles pouvant être rincés.
Propriétés uniques de dissolution de peinture sans solvant.
Avant l'application, tester la compatibilité du produit sur une partie peu voyante.

Mode d'emploi

Grâce à ses propriétés uniques de dissolution de la peinture, le nettoyant pour pinceaux et peinture Rico® élimine les éclaboussures de peinture de manière rapide et efficace sur différentes surfaces comme le bois, les panneaux stratifiés, la céramique, le grès cérame fin, les carreaux émaillés, ainsi que dans les cuisines, l'artisanat et l'industrie. Pour éliminer les salissures de peinture tenaces, appliquer le produit non dilué sur l'endroit à traiter, laisser agir brièvement et frotter avec une éponge humide ou un linge. Bien rincer à l'eau.

Marquage Attention

SFS unimarket AG, DistributionsService
CH-9424 Rheineck, T +41 71 886 28 28, F +41 886 28 80
www.sfsunimarket.biz

Phrases H + P

H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
P102	A conserver hors de portée des enfants.
P303 + P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): rincer la peau à l'eau/se doucher.
P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P337 + P313	Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Exclusion de la responsabilité

Les données ci-dessus constituent des indications sans engagement. Nous recommandons dans tous les cas de tester suffisamment le produit avant l'emploi. L'application n'est pas couverte par la garantie. Toute garantie liée à ces données est exclue dans le cadre prévu par la loi. La responsabilité en matière de sécurité, application, surveillance des travaux, respect des directives de mise en œuvre et des prescriptions techniques applicables revient exclusivement à l'utilisateur. Le produit peut subir certaines modifications dues à l'évolution technique. Seule la dernière édition de la présente information fait foi.

SFS unimarket AG, DistributionsService
CH-9424 Rheineck, T +41 71 886 28 28, F +41 886 28 80
www.sfsunimarket.biz